



TEXA KONFIGURATION - Brugerdata og Bluetooth

Før at gennemføre konfigurationen mellem PC og TEXA testeren, skal følgende være i orden:

1. Testeren skal have en god og stabil 12-V forbindelse via diagnosestikket eller en batteriforsyning.
2. Efter montering skal testeren komme med et Bip som klar melding.
3. Der skal være en aktiveret bluetooth på Pc'en  **Bluetooth**



1. Indtast alle værkstedsdata, firma logo og de mekanikere der arbejder med testeren.


TEXA  IDC5 - Configuration Wizard 

Welcome to the Configuration Wizard

Enter the information requested. The data entered will be used on all the prints.




Elektro Partner ApS



Trehøjevej 2 7200 DK


Grindsted Danmark 



+45 75 31 09 06 - +45 75 31 02 41



post@elektropartner.dk

Mek Mekaniker   



Klik her for at indsætte firma logo  






Klik her for at indsætte flere mekanikere  


Klik her når de ønskede data er indtastet  

2. Her konfigureres testeren automatisk. Når processen er færdig klikkes der her.

TEXA  IDC5 - Configuration Wizard 

End of the configuration

  Navigator TXC Series DNNND002723
COM5 

 Self-diagnosis

